



Accesorios

Niveles comunes y eléctricos

Uso:

Se usan para tomar medición del nivel de aceite en el tanque, vienen con termómetro incorporado o contactos para poder medir un nivel mínimo, máximo o ambos.

Medidas:

Vienen en medidas de 76mm, 127mm y 254mm de largo, entrecentro de los tornillos, o con contactos para una lectura electrónica, ya sea por alarmas, luces u otros dispositivos